




NOTICE d'aide à la pose


Portail coulissant sur mesure

Aluminium




CA 325188 Version A

Accessoires de base fournies avec
les Portails standard




Option portail
sur mesure


Profil de réception



*Crémaillère en Kit
Non montée*



*Crémaillère laquée
montée*



SOMMAIRE

1. Préparation et Maçonnerie

- Plan de réservation coulissant — Page 4

2. Pose du Rail

- Pose du rail — Page 5

3. Fixation des Poteaux Guides

- Fixation des poteaux de 100 (scellement) — Page 6
- Fixation des poteaux de 100 (platine) — Page 7

4. Guidage du Portail

- Pose du chariot guide 3 roulettes — Pages 8 à 10
- Pose sur poteau guide (en option) — Pages 11 & 12

5. Serrurerie et Gâches

- Montage des poignées (serrure encastrée) — Page 13
- Pose de la gâche avaloir motorisée — Pages 14 & 15
- Pose de la gâche avaloir manuelle (Option) — Pages 16 & 17

6. Profil de réception

- Mise en place du profil de réception (Option) — Page 18 à 20

7. Installation des Crémaillères (Partie 2)

- Si option crémaillère en kit — Pages 21 & 22
- Si option crémaillère laquée montée — Page 23

8. Fin de Course & Arrêt

- Pose de la butée de seuil (Élément de sécurité obligatoire) — Page 24



9. Maintenance & Informations Complémentaires

- Entretien, maintenance et SAV — Page 25
- Consignes de tri des emballages — Page 28



Plan de réservation coulissant

Refoulement à droite (Vue extérieure)



Légende	
	40 cm
	50 cm
	60 cm
	70 cm
	80 cm
	90 cm

Majorez la profondeur de 5cm par tranche de 200m à partir de 150m d'altitude
Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude: $70\text{cm} + (3 \text{ tranches de } 5\text{cm}) = 85\text{cm}$

Réalisation de la maçonnerie

Règles de ferrailage

Profondeurs hors-gel



Pose du rail

Composant nécessaire




Rail et Chevilles à frapper Ø6
Qtés suivant dimensions

Outils nécessaires



Cordeau
traceur




Marteau



Perforateur




Foret béton Ø6



Le rail doit impérativement
être **posé** sur un **sol en béton**.
Il est interdit de se fixer sur
tout autre support.

Effectuez le marquage de
la position du rail à l'aide
du cordeau traceur





Fixation des poteaux de 100 (scellement)

Composant nécessaire



Poteau 100x100



Béton




Perceuse +
foret adapté



Niveau


Fixation du poteau guide en scellement

Etape 1 : Réalisez une réservation
(voir tableau ci-dessous pour
profondeur)



Etape 2 : Mettez en place le poteau
et versez le béton

Béton à prise rapide
interdit, ainsi que les
accélérateurs de prise




Hauteur Hors sol	0 à 1000mm	1001 à 1500mm	1501 à 1800mm	1801 à 2000 mm
Scellement	150mm	200mm	300mm	400mm

Etape 3 : Mettez le poteau
d'aplomb avant la prise de
béton



Etape 4 : Réalisez un perçage (Ø 6 mm)
pour l'évacuation d'eau à la liaison
béton / air pour l'évacuation de l'eau



Etape 5 : Collez l'embout
avec du silicone





Fixation des poteaux de 100 (platine)

Composants nécessaires



Poteau de 100 sur platine



Cheilles & vis de fixation non fournies

Outils nécessaires



Perforateur
+ foret adapté




Clé de 13




Niveau

Fixation du poteau guide sur platine


Platine poteau de 100:



Etape 2: Percez le support et insérez les chevilles.
(Veuillez vous procurer des fixations adaptées à votre support)



Etape 1: Positionnez le poteau à l'endroit souhaité et tracez les perçages



Etape 3: Vissez l'ensemble au support, tout en vérifiant l'aplomb du poteau
En cas de faux aplomb, utilisez des cales de menuisier (non fournies)
Pour finaliser la pose, collez le chapeau avec du silicone





Pose du chariot guide 3 roulettes (1/3)

Composants nécessaires




Equerre
Qté 1





Roulettes de guidage
Qté 3

Outils nécessaires



Clés de 13



Epaisseur traverse haute	Cote A (mm)	Cote B (mm)
50mm	23	97



Après serrage, vérifiez que les roulettes
soient toujours libres



Pose du chariot guide 3 roulettes (2/3)


Composants nécessaires



Chevilles adaptées au support
Qté 2



Clés de 13




Cale ép. 10mm



Perforateur
+ foret adapté






Crayon



Marteau

Outils nécessaires




Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support



Pose du chariot guide 3 roulettes (3/3)

Composants nécessaires



Carénage pour équerre
Qté 1


Outils nécessaires




Clés de 13



Niveau



A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage





Pose sur poteau guide (en option)

Composants nécessaires



Equerre
Qté 1




Roulettes de guidage
Qté 3

Outils nécessaires



Clés de 13


Placez le poteau guide en respectant les cotes indiquées. Le poteau guide peut être fixé sur platine ou en scellement.




- 50 mm* pour un poteau guide à la place du chariot guide

- 350 mm pour un poteau guide supplémentaire**

Serrez les roulettes sur l'équerre



Préparez le chariot guide en assemblant les roulettes à l'équerre



Epaisseur traverse haute	Cote A (mm)	Cote B (mm)
50mm	53	127

Après serrage, vérifiez que les roulettes soient toujours libres



Pose sur poteau guide (en option)

Composants nécessaires

Outils nécessaires



Perceuse



Crayon



Foret Ø6,5



Taraud M8




Clés de 13




Niveau


Placez l'équerre contre le poteau guide et en laissant un jeu de 10mm entre l'équerre et la traverse. Marquez l'emplacement des fixations de l'équerre




Percez Ø6,5 puis taraudez en M8



Fixez l'équerre sur le poteau guide en conservant le jeu de 10 mm entre l'équerre et la traverse



Vérifiez l'aplomb du couissant et réglez au besoin l'emplacement des roulettes. Placez l'embout du poteau guide (possibilité de le coller avec du silicone)






Montage des poignées (serrure encastrée)

Composants nécessaires




Kit Poignées + carré +
vis pointeau

Insérez le carré dans la poignée et
serrez la vis pointeau



Insérez la seconde poignée sur le
carré




Outil nécessaire




Clé allen

Insérez le montage poignée et carré
dans le montant



Solidarisez la seconde poignée sur
le carré avec la vis pointeau





Pose de la gâche avaloir motorisée (1/2)

Composants nécessaires



Equerre gâche
Qté 1



Avaloirs
Qté 2




Kit visserie



Perforateur
+ foret adapté




Crayon




Clés de 10

Outils nécessaires




Montage pour une fixation sur pilier/poteau ≥ 150 mm



Montage pour une fixation sur poteau 100 x 100



Répartir uniformément les jeux (en théorie le montant aluminium recouvre le pilier sur 30mm de chaque côté)



Tampon
Autocollant



Positionnez la gâche avaloir à la hauteur du tampon autocollant




Pose de la gâche avaloir motorisée (2/2)

Composants nécessaires




Chevilles adaptées
au support Qté 2




Carénage de l'équerre
Qté 1

Outils nécessaires



Clé de 13





Clé de 10




Niveau



Marteau



Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support



A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloirs



Pose de la gâche avaloir manuelle (1/2)


Composants nécessaires




Outils nécessaires




Montage pour une fixation sur pilier/poteau ≥ 150 mm






Montage pour une fixation sur poteau 100 x 100



Positionnez le couissant sur les rails



40 mm






Pose de la gâche avaloir manuelle (2/2)


Composants nécessaires



Chevilles adaptées au support
Qté 2




Clé de 13



Clé de 10





Niveau



Marteau



Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support



A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloirs. Insérez le carénage de l'avaloir.



Mise en place du profil de réception (1/3)

Option

Composants nécessaires



Profil de réception



Kit équerre + carénage



2 Vis auto-foreuse fournies



Embout de profil

Outils nécessaires



Clés de 13




Perceuse visseuse + forets Ø4mm et Ø8,5mm




Embout de visseuse cruciforme

1• Fixation des équerres de profil de réception

Glissez par le bas du profil 4 vis TH 8 x 20 dans les rainures du profil de réception



Fixez les 2 gâches équerres sur le profil de réception avec 2 rondelles M8 et 2 écrous M8
(Ne pas serrez complètement pour permettre un réglage en hauteur et en largeur)





Mise en place du profil de réception (2/3)

Option


Composants nécessaires



Chevilles
fournies Qté: 4



Crayon



Clés de 13



Niveau






Perforateur
+ foret Ø12mm



Marteau


3• Fixation au pilier

Présenter le profil contre le pilier à X mm (voir tableau) du bord et à 135 mm du sol



	Coulissant manuel	Coulissant motorisé
Pose sur pilier béton ou poteau 180	X = 65 mm	X = 90 mm
Pose sur poteau 150	X = 52,5 mm	X = 52,5 mm



Positionnez les 2 gâches équerres à environ $\frac{1}{4}$ de la hauteur du profil en haut et en bas



Marquez l'emplacement des trous de fixation des équerres, percez au diamètre de vos chevilles et insérez les chevilles dans le pilier



Fixez les équerres au pilier



Le profil de réception doit passer entre les traverses haute et basse du coulissant



Mise en place du profil de réception (3/3)

Option


Composants nécessaires



Carénage



Kit gâche



Clés de 13



Perceuse visseuse
+ forets Ø3mm








Niveau




Embout de
visseuse
cruciforme

Alignez le profil à l'axe du couissant, serrez définitivement les équerres au profil et terminez en mettant les carénages





4• Mise en place de la gâche inox

Présentez la gâche inox sur le profil en respectant les positions ci-dessous



Avec serrure

Motorisé



Percez au Ø3mm en s'aidant du marquage puis visser la gâche avec les vis fournies

Marquage





Si option crémaillère en kit (1/2)

Composants nécessaires



Eléments de crémaillère
Qté variable selon les kits

Outils nécessaires




Crayon



Niveau




Assemblez les éléments de la crémaillère et posez la au sol



Présentez la crémaillère **en alignant son extrémité au refoulement**




Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au mieux l'ensemble de la crémaillère



Une fois les vérifications effectuées, positionnez le premier élément de crémaillère côté refoulement :

- Posez un côté sur le pignon du moteur (avec le jeu nécessaires)
- Vérifiez le niveau à l'aide du niveau à bulle et tracez l'emplacement de la première fixation



Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère




Si option crémaillère en kit (2/2)

Composants nécessaires



Éléments de crémaillère
Qté variable selon les kits



Kit visserie

Outils nécessaires



Scie à métaux




Perceuse
+ foret adapté






Selon le type de vis de fixation, effectuez un avant-trou si nécessaire



Mettez en place la première vis de fixation



Décalez ensuite le coulisant vers son refoulement pour ensuite emboîter l'élément suivant



Une fois tous les éléments fixés, coupez l'excédent



Faites une vérification de pose en faisant coulisser complètement le portail avec le moteur débrillé. Réajustez au besoin en cas de blocage.



Si option crémaillère laquée montée


Composants nécessaires

Outils nécessaires




Clé de 10



1- Réglage de la crémaillère laquée



Mettez le portail en butée et desserrez la première patte de fixation



Ajustez la hauteur de la crémaillère afin de laisser un jeu de 2mm entre le pignon et la crémaillère (voir visuel suivant)



Resserrez la patte, faites avancer le portail jusqu'à la patte suivante et renouvelez l'opération




Faites une vérification de pose en faisant coulisser complètement le portail avec le moteur débrailé. Réajustez au besoin en cas de blocage.



Pose de la butée de seuil

Composant nécessaire



Butée de seuil

Outils nécessaires





Crayon




Perforateur
+ foret adapté




La butée de seuil est un élément de sécurité qui doit impérativement être mise en place, que le portail soit manuel ou motorisé



Portail motorisé : se mettre en fin de course et laissez un jeu de 10mm entre butée et portail
Portail manuel : Ouvrez le portail au maximum et mettez la butée en contact avec le portail



Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support





Entretien et maintenance

Nettoyez régulièrement autour du produit.

Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et sa bonne fixation.

Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir la serrure régulièrement et avant la première utilisation.

Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.

Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 1 bar et au minimum à 1 mètre.

Utilisez un produit neutre, spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture.

Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée, d'acétone ou tout autre produit d'entretien (liquide vaisselle ...).

Rinçage à l'eau savonneuse uniquement, un nettoyage régulier est conseillé (tous les 12 mois).

Prévoyez une fréquence plus rapprochée si l'ambiance comporte des agents agressifs.

Situation	Atmosphère	Fréquence
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	agressive	2 fois / an
Littoral, zone industrielle	Très agressive	2 fois / an

Service après-vente

Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour toute intervention.

Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander le retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé ultérieurement par l'acheteur.

Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.







**LE TRI
+ FACILE**

PROSPECTUS

